Allora - Raccourcis

Cette liste contient un aperçu des raccourcis pouvant être utilisés avec l'Allora :

Couper tous les sons

La touche 'Message'

Tapez sur la touche 'Message' et ensuite sur un caractère. Le message qui est attribué à ce caractère sera ouvert. Idem pour les combinaisons suivantes :

- Touche Message + Fn + caractère
- Touche Message + Shift + caractère
- Touche Message + Fn + Shift + caractère

Afin d'enregistrer un message sous une touche, rédigez d'abord le message et appuyez ensuite deux fois sur la touche message suivi par le caractère sous lequel vous voulez garder le message. Appuyez sur pour confirmer ou sur pour annuler. Les combinaisons suivantes sont aussi possibles pour la sauvegarde de messages :

- Fn + caractère
- Shift + caractère
- Fn + Shift + caractère

La touche 'Son'

Appuyez sur la combinaison touche 'Son' et caractère afin d'ouvrir le son enregistré et d'activer sa lecture. Les combinaisons suivantes sont possibles :

- Touche son + Fn + caractère
- Touche son + Shift + caractère
- Touche son + Fn + Shift + caractère

Appuyez deux fois sur la touche son pour activer la lecture du son préprogrammé pour attirer l'attention.

Fn +	**Augmenter le volume.**
Fn −	**Diminuer le volume.**
Fn ▲	**Aller vers le menu de paramétrages.**
Fn	**Activer/Désactiver le son.**
Fn	**Ajouter le message à la prédiction de phrase.**
Fn D	**Lire la date.**
Fn T	**Lire l'heure.**
Fn L	**Agrandir la police.** Lorsque la taille maximale a été atteinte, la police repasse automatiquement à la taille minimale. Vous pouvez ensuite agrandir à nouveau la police.
Fn ⇧Shift L	**Réduire la police** Lorsque la taille minimale a été atteinte, la police repasse automatiquement à la taille maximale. Vous pouvez ensuite réduire à nouveau la police.
Fn F	**Activer ou désactiver le deuxième écran** Le paramètre choisi reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié.
Fn J	**Envoyer le son vers l'écran supplémentaire ou vers l'Allora (uniquement d'application lorsque le 2e écran est détaché).** Le paramètre choisi reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié.
Fn P	**Basculer de la prédiction de mots à la prédiction de phrases ou à aucune prédiction.** Le paramètre choisi reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié.
Fn V	**Afficher l'état de la batterie de l'Allora et la version du firmware.**
Fn G	**Afficher l'opérateur de téléphonie et la puissance du signal (uniquement pour messages SMS).**

jabbla
WE ALL HAVE A VOICE

www.jabbla.com info@jabbla.com